

三五轴控制器接口			松下A4C伺服驱动器接口			编号	参数名称	设定值
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明			
						Pr02	控制模式	0
10	P+	正转脉冲输出	22	PULSH	指令脉冲输入1	Pr40	指令脉冲输入选择	1
11	P-		23	PULSH		Pr41	指令脉冲极性设置（正反转）	0或1
13	S+	反转脉冲输出	24	SIGNH	指令脉冲输入2	Pr42	指令脉冲输入模式设置	1
14	S-		25	SIGNH		Pr46	反馈脉冲方向（反馈正反转）	0或1
2	A+	A相脉冲输入	15	OA+	A相差分输出			
3	A-		16	OA-				
4	B+	B相脉冲输入	17	OB+	B相差分输出			
5	B-		18	OB-				
6	Z+	Z相脉冲输入	19	OZ+	Z相差分输出			
7	Z-		20	OZ-				
1	+24V	+24V电源	1	COM+	外接控制电源+			
9	GND	+24V电源地	13	COM-	外接控制电源-			
8	SON	伺服使能	2	SRV-ON	伺服使能			
15	ALRM	异警发生	9	ALM+	伺服报警			
12	BRAKE	刹车信号	11	BRKOFF+	刹车信号			