

华成电控与东元驱动器端子

三五轴控制器接口			东元JSDG2伺服驱动器接口			参数	设定值	说明
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明	Cn001	2	控制模式选择
10	P+	正转脉冲输出	14	Pulse	指令脉冲输入1	Cn005	8000	编码器输出脉冲
11	P-		15	/Pulse		Cn025		负载惯量比
13	S+	反转脉冲输出	16	Sign	指令脉冲输入2	Cn026		刚性设定
14	S-		17	/Sign		参数	设定值	说明
2	A+	A相脉冲输入	35	PA	分周输出A相	Pn301.0	1	位置脉冲命令型式选择
3	A-		36	/PA		Pn314	0或1	电机正反转
4	B+	B相脉冲输入	37	PB	分周输出B相	Pn316.2	0/1	编码器输出脉冲取反
5	B-		38	/PB		Pn302	1	电子齿轮比分子1
6	Z+	Z相脉冲输入	39	PZ	分周输出Z相	Pn306	1	电子齿轮比分母
7	Z-		40	/PZ		Hn616	4	机械刹车信号
1	+24V	+24V电源	47	DICOM	外接控制电源+			
9	GND	+24V电源地	44	DOCOM	外接控制电源-			
8	SON	伺服使能	1	SON	伺服启动			
15	ALRM	异警发生	18	ALM+	伺服异常			
引线出来控制刹车继电器线圈（输出0V）			21	INP	定位完成信号（需调节）			