

HC-S1与海得连接

控制板端子接口		CN2端口		
信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
P+	正转脉冲输出	26	PULSE	指令脉冲输入1
P-		18	/PULSE	
S+	反转脉冲输出	24	SIGN	指令脉冲输入2
S-		25	/SIGN	
+24V	+24V电源	16	COM+	输入I/O口电源正极
0V	24V电源地	23	DOCOM	输出I/O口公共地
		14	SON	伺服使能
SRDY	伺服准备好	21	ALM	伺服报警
BARKE	刹车	22	BRK	刹车

备注：黄色为上下轴时连接。